

防災かまど製品をご利用いただく際のご注意

対象製品

防災かまどベンチ

EX-12800C2/K2/H/WM

EX-12801C2/K2/H/WM

EX-13800C2/K2/H/WM

EX-13801C2/K2/H/WM,



サークルベンチオプションかまどセット

EX-99801

EX-99802

EX-99803



防災かまど縁台

EX-18805C2/K2/H/WM



かまどスツール

EX-14321C2/K2/H/WM




⚠️ 使用上の注意


- ・ 加熱時は引火の恐れが無いように、製品の周りには十分なスペースを確保してください。
- ・ 設置場所が砂、土でない場合は、レンガ等を敷いた上で加熱をおこなってください。
(下図参考使用例参照)
- ・ 加熱後すぐに水をかけると製品が破損する恐れがあります。製品の温度が十分に下がってから清掃作業を行ってください。
- ・ 消火後、製品は大変高温になっています。製品の温度が下がるまでは近づいたり、手を触れないようにしてください。

参考使用例


平面図



正面図



平面図



正面図

